

# Masina de tuns 4600

- 4 capete
- foarfeca
- capete barbierit
- perie curatare
- protectie lama
- ulei
- silentioasa
- puternica
- dimensiuni (L\*I\*h) : 23 / 6 / 11.8 cm
- greutatea : 0.372 kg

Avertisment: Păstrați produsul uscat. Nu pulverizați apă sau alte lichide pe aparat. Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide. • Nu folosiți niciodată aparatul lângă cadă, chiuvetă sau alte recipiente care conțin apă. • Acordați maximă atenție situațiilor în care aparatul este utilizat în apropierea copiilor. Țineți aparatului dacă acesta are cablul sau ștecărul deteriorat. • Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pagube produse de utilizarea incorectă a aparatului sau a accesoriilor sale. • Nu trebuie să reparați sau să modificați în nici o situație aparatul, deoarece există pericolul de electrocutare! Încredințați toate reparațiile și reglajele către o societate specializată/ service. Nerespectarea acestei cerințe va invalida garanția. • Nu folosiți aparatul pe răni deschise, tăieturi, arsuri solare sau bășici. • Țineți aparatul la o distanță considerabilă de ochi care să vă garanteze siguranța. • Dacă cablul este avariat duceți-l la un centru service specializat pentru a fi înlocuit. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are cablul sau ștecărul deteriorat. •

• Acest model de mașină de tuns poate fi utilizat la tunderea bărbii și părului ud sau uscat. Mașina de tuns este echipată cu 4 accesorii detașabile de tuns. Fiecare accesoriu se folosește pentru tunderea părului la diferite lungimi. Înainte de a tunde părul de pe gât și din jurul urechilor, scoateți accesoriul pieptene sau de pe unitatea de tuns . Rotiți mașina de tuns astfel încât lama unității de tuns să fie îndreptată în jos și tundeți încet părul cu mișcări de sus în jos. Notă: Când folosiți mașina, părul tuns se poate strânge între lama unității de tuns și accesoriul pieptene. Pentru a îndepărta părul care s-a strâns în lama unității de tuns , apăsați de câteva ori pe sistemul de selectare a lungimii sus - jos. Pentru a îndepărta părul care s-a strâns în accesoriul pieptene, opriți mai întâi mașina de tuns prin acționarea întrerupătorului pe poziția OFF (OPRIT). Apoi scoateți accesoriul și curățați-l.

Sfat: Când tundeți părul mișcați mașina de tuns în direcția opusă creșterii firului de păr și urmați conturul scalpului. După ce ați terminat tunsul, opriți mașina prin acționarea butonului pe poziția OFF (OPRIT) și deconectați ștecărul de la priză.

Importator/ Distribuitor

**SC Cargo Star Trading SRL, RO29588440**

Site: [www.rovolt.ro](http://www.rovolt.ro), Email: [contact@rovolt.ro](mailto:contact@rovolt.ro)

Tel: 0747 129 203