

RADIO FM/AM/SW CU 3 BENZI DPS USB/TF CARD PLAYER

Instructiuni de utilizare:

Utilizarea radioului:

1. Porniti radioul cu butonul de pornire (4) si reglati volumul cu butonul de volum (1). Ajustati la nivelul dorit.
2. Apasati butonul „MP3/Radio”. Rotiti comutatorul (3) pentru a selecta programul dorit.
3. Pentru radioul cu 3 benzi FM/AM/SW, apasati butonul (13) pentru a selecta banda dorita si extindeti antena telescopica pentru cea mai buna receptie, rotind si inclinand antena pana obtineti semnalul optim.
4. Pentru receptia AM, folositi antena magnetica interna si ajustati directia radioului pentru semnal mai clar.
5. Conectati USB (10) sau cardul TF (9). Functie AUTO PLAY si suport AUX (11).
6. Opriti radioul folosind butonul de pornire (4).

Utilizarea in mod player (reproducere):

1. Introduceti cardul TF sau stick-ul USB (suporta maxim 32 GB).
2. Nu este nevoie sa schimbati modul. Dispozitivul va reda automat prima melodie detectata. Daca vdoriti sa schimbati intre USB si card TF, scoateti cardul si dispozitivul va reda muzica de pe USB.
3. Apasati butonul (4) pentru REDARE/PAUZA. Folositi butonul (5) pentru MELODIA ANTERIOARA si butonul (6) pentru URMATOAREA.
4. Suport pentru redare automata USB (10).

Atentie:

- Daca semnalul radio sau muzica se intrerupe, incarcati bateria sau inlocuiti-o daca este descarcata.
- Introduceti mufa DC 5V pentru incarcare timp de aproximativ 4 ore.
- Daca nu folositi dispozitivul o perioada lunga, scoateti bateria pentru a evita scurgeri care pot deteriora aparatul.

Specificatii:

- Radio stereo cu doua difuzoare
- Antena cu sensibilitate ridicata
- Baterie cu capacitate mare incorporata
- Player MP3 USB/TF
- Alimentare: DC 5V

Componente:

1. Volum
2. Fereastră și indicator
3. Reglaj (tuning)
4. Play/Pauza
5. Piesa anterioară (Prev)
6. Piesa următoare (Next)
7. Mod
8. Difuzor
9. Slot card TF
10. Slot USB
11. Intrare AUX
12. Comutator banda (FM/AM/SW)
13. Priza alimentare DC
14. Antena
15. Compartiment baterie
16. Lumini decorative