

## WS -336

### Wireless Speaker Specification

#### Specificatii Boxa Wireless

- **Incarcare:** Alimentare externa 5V pentru acest dispozitiv, LED de incarcare.
- **M/⓪ Hold:** ON/OFF . Press: schimbare mod.

#### Operare Taste

1. **M/⓪:** Apasare scurta: comutare mod (Wireless / AUX / USB / TF / Radio).
2. **| ◀ ◀/V-** : Apasare lunga: reduce volumul.

Apasare scurta:

In modul Radio: trecere la postul radio anterior

In modul MP3: trecere la melodia anterioara

In modul Self Timer (numai Apple), apasare scurta „| ◀ ◀/V-” activeaza functia Self Timer.

3. **▶▶ |/V+** : Apasare lunga: creste volumul.

Apasare scurta:

In modul Radio: trecere la urmatorul post radio

In modul MP3: trecere la urmatoarea melodie

In modul Self Timer (numai Android), apasare scurta „▶▶ |/V+” activeaza functia Self Timer.

4. **▶ | :**

- In mod MP3 / Radio / Wireless: apasare scurta – play/pauza
- In mod Radio: apasare lunga – cautare automata a posturilor
- La apeluri primite:
  - Apasare scurta: raspunde la apel
  - Apasare lunga: inchide apelul
  - Apasare scurta: comutare intre apel si difuzorul wireless
- In mod Wireless:
  - Apasare lunga: reapelare ultimul numar

#### Functia Self Timer

1. Apasati „M” pentru a intra din modul Wireless in modul Self Timer.
2. Deschideti aplicatia de camera a telefonului.
3. Cautati „shutter” (declansator) si conectati boxa.
4. In interfata camerei, apasati | ◀ ◀/V- sau ▶▶ |/V+ pentru a face o fotografie.

Nota: Sistemul Android necesita versiunea 4.2.2 sau mai noua; iOS necesita versiunea 6.0 sau mai noua. Telefoanele fara butoane dedicate de camera pot sa nu fie compatibile.

#### Conectare a doua boxe prin Bluetooth (functie TWS)

##### I. Pornire

1. Porniti ambele boxe in acelasi timp.
2. Apasati lung butonul MODE (pana auziti „tick”).
3. Asteptati conectarea celor doua boxe intre ele (sunetul va fi redat sincron).

##### II. Conectarea telefonului

4. Activati Bluetooth pe telefon si cautati numele boxei.
5. Conectati-va — boxele vor reda muzica sincronizat.

##### III. Deconectare / reconectare

- Dupa conectare reusita, boxele se vor reconecta automat la urmatoarea utilizare.
- Daca una dintre boxe este oprita si repornita, poate fi necesara o noua conectare.
- Daca doriti sa folositi o singura boxa, opriti-o pe cealalta.